

四、主要技术参数

4. Main technical specification

型号(model) 参数(item)	ZLJ-800	ZLJ-1000	ZLJ-1250
生产能力(capacity)	50kg/batch	70kg/batch	100kg/batch
锅直径 (pot dia.)	800mm	1000mm	1250mm
转速 (r.p.m)	固定 32-28 转分, 可调 10-40 转每分 Fixed speed:32-28r.p.m, adjustable speed:10-40r.p.m		
总功率 (total power)	3.35kw	3.75kw	5.55kw
鼓风机(blower motor)	250w	250w	350w
风加热 (air heater) (optional)	2000w	2000w	3000w
主电机 (main motor)	1.1kw	1.5kw	2.2kw
外形尺寸(size: L*W*H)	925*900*1500	1100*1100*1600	1250*1250*1700
重量 (weight)	230kg	250kg	310kg

五、设备安装及使用

- 1) 机器就位后必须安放平稳, 并用地脚螺栓固定
- 2) 开启注油盖给减速机加润滑油至油标线
- 3) 检查各部紧固件是否松动, 擦净锅体。
- 4) 将电器控制箱安装在干燥, 便于操作的一侧, 电源接通后应注意其相符, 使锅体按顺时针方向转动, 空转 2 分钟, 无异常后再投入工作。
- 5) 试车时检查机器是否有不正常杂音, 如果有, 立即停车检测
- 6) 机器倾角与装量和物料交换性能有关, 一般当装量适中, 锅体倾角为 30 ° 时, 生产效率及产品质量最好。
- 7) 加料后应按下主电机按钮, 同时再根据生产需要按下鼓风机按钮及电加热开关。